

## Haiwell(海为)HMI与PLC通讯教程



通讯方式



海纳百川,

诚信有为



## 1、RS232通讯-硬件连接

#### RS232接线方式:

- 使用触摸屏COM1 RS232口通讯接线:使用海为编程缆线HW-ACA20将HMI COM1口与PLC端的圆口连接起来(推荐使用)。
- 使用触摸屏COM2 RS232口通讯接线:触摸屏COM2上的Rxd、Txd、GND端子与海为PLC上的圆口引脚2、1、 3连接起来(接线可参考右下图,但需要自己做线,不推荐)。



海纳百川,

诚信有为



## 1、RS232通讯-波特率、资料格式、站号设置

海纳百川,

诚信有为



COM端口:本例为触摸屏COM1口 RS232。

	rcP/IP) ⑦ OPC服务		
选择设备:	设备属性:		
⊟-∲ PLC			
白	日 1. 设备信息		
	设备名称	海为PLC_1	
8 海为沅程模块	设备描述		
	□ 2. COM参数		
	COM读出口	COM1	
世  水広	设备站号	1	
⊞1 通用协议	协议	RTU_RS232	
	波特率	19200	
	#5+PP/~ 8X104112	8	
	奇偶校验	None	
	停止位	2	
	流控制	None	
	□ 6. 采集通信		
	优先级	0	
	正常采集频率 (ms)	1000	
	高速采集频率 (ms)	300	
	低速采集频率 (ms)	2000	
	诵信超时 (ms)	500	
	尝试次教	3	
	尝试间隔 (ms)	1000	
	最长连接 (min)	10	
	协议		



## 1、RS232通讯-波特率、资料格式、站号设置

PLC的波特率和资料格式以及地址,实际也可以通过HaiwellHappy PLC软件联机,在线PLC窗口或者PLC诊断里可以详细知道PLC各通讯口的参数。

#### 在线PLC窗口

TEXTECT		т	^
PLC thti	PLC 名称		
<b>1</b>	Haiwell PLC		
<			3
通讯参数		19200,N,8,2 RTU	'
目标PLC配置			1
PN		1506011055-01100000	
PLC 开关位置		运行	
● PLC运行状态		运行	
硬件配置状态		匹配	
电池电压		正常	
SV140		SV140=0 (正常)	
程序大小		168	
版本		V2.2.5	
扫描超时时间		200	
口令		否	
禁止上载		否	
🔒 锁定数据		0	
IP地址		192.168.30.118	
子网摘码		255.255.255.0	
网关IP地址		0. 0. 0. 0	
MAC地址		57 48 01 0F C8 36	
COM1 通讯参数	t	19200,N,8,2 RTU	
COM1 超时时间	]	200	
COM2 通讯参数	t	19200,N,8,2 RTU	
COM2 #28#8#	]	200	
扩展模块数		0	
			-

#### PLC诊断信息



## 1、RS232通讯-组态画面编辑、下载



	变量名	寄存器类型	寄存器地址	地址长度	数据类型	读写方式	采集频率
• 1	хо	X(开关量输入 ▼	0	1	开关型	只读	正常
2	VO	V(内部寄存器)	0	1	整型	读写	正常
3	V1	V(内部寄存器)	1	1	整型	读写	正常
4	<b>V</b> 2	V(内部寄存器)	2	1	整型	读写	正常
5	<b>V</b> 3	V(内部寄存器)	3	1	整型	读写	正常
6	V4	V(内部寄存器)	4	1	整型	读写	正常
7	<b>V</b> 5	V(内部寄存器)	5	1	整型	读写	正常
8	V6	V(内部寄存器)	6	1	整型	读写	正常
9	77	V(内部寄存器)	7	1	整型	读写	正常
10	V8	γ(内部寄存器)	8	1	整型	读写	正常
11	V9	γ(内部寄存器)	9	1	整型	读写	正常
ŧ							

<mark>海</mark>纳百川 ,诚信有<mark>为</mark>



## 2、RS485通讯-硬件连接

RS485接线方式:

1.使用触摸屏COM1 RS485口通讯接线:COM1串口的引脚1、6分别接到PLC上的A+、B-端子上。COM1串口的引脚1、6定义分别为RS485 A+和RS485 B-(需要自己做线,不推荐使用)

2.使用触摸屏COM2 RS485口通讯接线:触摸屏COM2上的A+、B-端子与海为PLC上的485口A+、B-连接起来 (推荐使用)。



诚信有为

海纳百川,



## 2、RS485通讯-波特率、资料格式、站号设置



海为HMI与PLC通讯教程

诚信有为

海纳百川,



## 2、RS485通讯-波特率、资料格式、站号设置

PLC的波特率和资料格式以及地址,实际也可以通过HaiwellHappy PLC软件联机,在线PLC窗口或者PLC诊断里可以详细知道PLC各通讯口的参数。

#### 在线PLC窗口

DI C Jahlel	日のため		-
PLC matir	PLCAS		_
1	Halwell PLC		
<			>
通讯参数		19200,N,8,2 RTU	^
目标PLC翻译	Î	4500044055 0440000	
PN		1506011055-01100000	
PLC 开天位了	5	运行	
● PLC运行状态	5	运行	
硬件配击状态	5	匹配	
电池电压		正常	
SV140		SV140=0 (正常)	
程序大小		168	
版本		V2.2.5	
扫描超时时间	9	200	
口令		否	
禁止上载		否	
🔒 锁定数据		0	
IP地址		192.168.30.118	
子网摘码		255.255.255.0	
网天IP地址		0. 0. 0. 0	
MAC地址		57 48 01 0F C8 36	
COM1 通讯参	き数	19200,N,8,2 RTU	
COM1 超时的	间	200	
COM2 通讯参	き数	19200,N,8,2 RTU	
COM2 #28+18	词	200	
扩展模块数		0	
			-

#### PLC诊断信息





## 2、RS485通讯-组态画面编辑、下载



	变量之	寄存哭迷刑	寄存哭地址	神中长度	新报类刑	读写方式	采售版家
. 1	入主 <sup>4</sup> 日 20		a) I) 88×C>II	1	東美利	成功が成	工告
	NU		0	1	ガス望	_⊼œ	止市
2	VO	V(内部寄存器)	0	1	整型	读写	正常
3	V1	V(内部寄存器)	1	1	整型	读写	正常
4	V2	V(内部寄存器)	2	1	整型	读写	正常
5	٧з	V(内部寄存器)	3	1	整型	读写	正常
6	V4	V(内部寄存器)	4	1	整型	读写	正常
7	V5	ν(内部寄存器)	5	1	整型	读写	正常
8	V6	γ(内部寄存器)	6	1	整型	读写	正常
9	77	V(内部寄存器)	7	1	整型	读写	正常
10	V8	V(内部寄存器)	8	1	整型	读写	正常
11	V9	γ(内部寄存器)	9	1	整型	读写	正常
ŧ							

海纳百川,诚信有<mark>为</mark>



## 3、以太网通讯-硬件连接

将网线接到HMI的LAN口以及PLC 的以太网口,PLC和HMI需要在同 一个局域网内。



## 3、以太网通讯-TCP/IP参数、站号设置

打开组态,添加设备,选择以太网通讯 PLC默认IP参数为192.168.1.111,子 网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,站号为1。默认端口号 502。所以我们设置如右图所示,与 PLC的IP参数一致。 我们可以通过HaiwellHappy PLC软 件联机,在线PLC窗口或者PLC诊断 里可以详细知道PLC的IP参数。



海为HMI与PLC通讯教程

海纳百川,

诚信有为



## 3、以太网通讯-TCP/IP参数、站号设置

通过HaiwellHappy PLC编程软件联机,在线PLC窗口或者PLC诊断里可以详细查看PLC的IP参数。

DLO JALL	DIO 615		
PLC 101	PLC 名称 Haiwell PLC		1
<			,
通讯参数		19200,N,8,2 RTU	1
目标PLC配	置		1
PN		1506011055-0110000	0
PLC 开关位	置	运行	
● PLC运行状	态	运行	
硬件配置状	态	匹配	
电池电压		正常	
SV140		SV140=0 (正常)	
程序大小		168	
版本		V2.2.5	
扫描超时时	间	200	
口令		否	
禁止上载		否	
■ 決定数据		0	1
IP地址		192.168.30.118	
子网撞码		255.255.255.0	
网关IP地址		0. 0. 0. 0	
MAC地址		57 48 01 0F C8 36	
COMILIMIT	<b>密</b> 劉	19200,N,8,2 RTU	
COM1 超时	时间	200	
COM2 通讯	参数	19200,N,8,2 RTU	
COM2 超时	时间	200	
扩展模块数		0	

在线PIC窗口

#### PLC诊断信息



海纳百川,

## 3、以太网通讯-组态画面编辑、下载

	变量名	寄存器类型	寄存器地址	地址长度	数据类型	读写方式	采集频率
▶ 1	хо	X(开关量输入 ▼	0	1	开关型	只读	正常
2	VO	Ⅴ(内部寄存器)	0	1	整型	读写	正常
3	V1	V(内部寄存器)	1	1	整型	读写	正常
4	V2	V(内部寄存器)	2	1	整型	读写	正常
5	<b>V</b> 3	V(内部寄存器)	3	1	整型	读写	正常
6	V4	Ⅴ(内部寄存器)	4	1	整型	读写	正常
7	V5	V(内部寄存器)	5	1	整型	读写	正常
8	V6	V(内部寄存器)	6	1	整型	读写	正常
9	77	Ⅴ(内部寄存器)	7	1	整型	读写	正常
10	V8	Ⅴ(内部寄存器)	8	1	整型	读写	正常
11	V9	V(内部寄存器)	9	1	整型	读写	正常
*							

**海**纳百川, 诚信有<mark>为</mark>





## 4、ZigBee通讯-硬件连接

#### H01ZB的并口线连接到PLC的并口上。

PC2ZB可以同HMI的COM1、COM2实现RS232 或RS485通讯。推荐使用HW-ACT20编程电缆线 连接PC2ZB的串口与触摸屏的COM1进行RS232 方式通讯(直接购买HW-ACT20电缆,不用自己 焊接线)。其它接线方式可参考右图的引脚定义。





海为HMI与PLC通讯教程

海纳百川,

诚信有为

H01ZB和PC2ZB设置简单。只需拨码开关前五位 需要设置一致。将网络内任意一个H01ZB或 PC2ZB的拨码开关第6位拨为"ON"作为协调器, 其他的都设置为OFF,作为路由器即可。



## 4、ZigBee通讯-波特率、资料格式、站号设置

🛅 设备 ☆-♥ 串ロ

🖃 🗰 🗐 面面

🗄 🔘 任务

由 🔗 事件

🔺 配方

▲ 报警

报表

海纳百川,

诚信有为

由★ 外设

OPC OPC





## 4、ZigBee通讯-组态画面编辑、下载



	变量名	寄存器类型	寄存器地址	地址长度	数据类型	读写方式	采集频率
• 1	XO	X(开关量输入 ▼	0	1	开关型	只读	正常
2	VO	Ⅴ(内部寄存器)	0	1	整型	读写	正常
3	V1	V(内部寄存器)	1	1	整型	读写	正常
4	V2	V(内部寄存器)	2	1	整型	读写	正常
5	<b>V</b> 3	V(内部寄存器)	3	1	整型	读写	正常
6	V4	ν(内部寄存器)	4	1	整型	读写	正常
7	V5	V(内部寄存器)	5	1	整型	读写	正常
8	V6	γ(内部寄存器)	6	1	整型	读写	正常
9	77	V(内部寄存器)	7	1	整型	读写	正常
10	V8	V(内部寄存器)	8	1	整型	读写	正常
11	V9	V(内部寄存器)	9	1	整型	读写	正常
*							

#### <mark>海</mark>纳百川 ,诚信有<mark>为</mark>



# 海为与您共创明天!

PLC, HMI, SCADA, 工业触控一体机, 云平台, 变频器, 称重模块、大屏控制器等





诚信有为

海纳百川,



电话: 0592-2230312 (10线) 传真: 0592-2230312转808 邮箱: service@haiwell.com 地址: 厦门翔安区翔安北路3699号火炬高新大厦7楼 官网: www.haiwell.com